

Livewire 2 : le logiciel eBeam sur clé USB, sans installation (achetée avec une de nos solutions interactives)



Réf. : EBE-LIV-WIR-2-BUND

Livewire 2 est une petite clé USB qui permet de lancer le logiciel eBeam Interact sans avoir à l'installer sur votre PC.

Contrairement à la clé Livewire 1, le Livewire 2 ne nécessite pas qu'un tableau interactif eBeam soit connecté à votre PC ou à votre MAC.

Description détaillée

Certains PC sont protégés par l'administrateur et vous n'avez pas le droit d'y installer le moindre logiciel (cas de beaucoup de grandes sociétés). Dans certaines situations, vous n'avez tout simplement pas le TEMPS d'installer le moindre logiciel (vous arrivez dans une conférence avec votre présentation et il y a juste un PC en partage prévu pour tous les orateurs).

Accès aux logiciels eBeam Workspace (Windows), eBeam Education Suite (Mac et Windows) et eBeam Capture (Mac et Windows) "Plug and Play", aucun pilote nécessaire.

Mobile et utilisable sans les droits d'installation.

Windows :

-Windows XP, 7 & 8

- Intel Pentium Dual-Core, 2.1GHz

-2 GB RAM

-Port USB 2.0 ou 3.0

Mac OS X :

-OS 10.6 ou +

-Intel Core Duo 1.5Ghz

-2 GB RAM

-Port USB 2.0 ou 3.0.